

SUNWIND

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КРОНШТЕЙН ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА 1TS


Благодарим вас за покупку кронштейна для телевизора SUNWIND!
Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

НАЗНАЧЕНИЕ

Кронштейн для телевизора – специальное крепление, которое позволяет повесить телевизор на стену. Возможность зафиксировать телевизор в любом месте комнаты обеспечивает максимально функциональное расположение для комфортного просмотра.



75 x 75 мм
100 x 100 мм

Размер
монитора:
20" - 29"

15кг
Макс.
нагрузка



ВНИМАНИЕ: Не превышайте максимальный вес. Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Установка: настенный
- Регулировка: наклон/поворот
- Угол наклона: -5°/ +15°
- Диагональ телевизора: 20"-29"
- Максимальная нагрузка: 15 кг
- Расстояние до стены: 33 мм
- Поддержка крепления VESA 75 x 75/ 100 x 100 мм
- Материал: пластик/металл

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Кронштейн для телевизора 1TS
- Монтажный набор
- Руководство пользователя

ВНИМАНИЕ:



Данным значком отмечены инструкции, несоблюдение которых может привести к опасной ситуации

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



МОНТАЖНЫЙ НАБОР

Внимание! Перед началом работы проверьте комплектность монтажного набора, а также отсутствие дефектных и поврежденных деталей.



M4X12MM
A(4шт)



M5X12MM
B(4шт)



M6X12MM
C(4шт)



M6
D(2шт)



M6
E(2шт)



M6
F(6шт)



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- В связи с большим количеством оконечных устройств и конструкций стен прилагаемые монтажные принадлежности могут не подойти к конкретным условиям монтажа.
- В некоторых случаях винты могут оказаться слишком длинными.
- Прилагаемые дюбели предназначены только для бетона и полнотелого кирпича.
- Если прилагаемые монтажные принадлежности не подходят к конкретным условиям монтажа, их необходимо приобрести отдельно в специальном магазине.
- При необходимости следует приобрести соответствующие монтажные принадлежности в специальном магазине.
- Плотно затяните винты, но не затягивайте их слишком сильно. Чрезмерная затяжка может повредить винты, что значительно снижает их зажимную силу.
- Убедитесь, что крепежные винты закреплены в центре болтов.
- По окончании монтажа и установки телевизора проверьте безопасность и прочность всей конструкции.
- При необходимости поручите монтаж квалифицированным специалистам.


СХЕМА СБОРКИ




Внимание!

- Убедитесь, что стена, на которую предполагается монтировать кронштейн, сможет выдержать общий номинальный вес нагрузки.
- Проверьте, чтобы в стене на месте монтажа не было электрической проводки, газопровода, водопровода и других развязок.
- Соблюдайте правила техники безопасности.
- Монтаж выполняется по порядку, согласно рисункам.


ШАГ 1А Крепление на бетонную стену




ШАГ 1Б Крепление на деревянную стену



ШАГ 2 Крепление кронштейна к телевизору



ШАГ 3 Установка на настенную пластину



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Запрещается производить монтаж над теми местами, где могут находиться люди.
- Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
- Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
- Не допускайте механического воздействия на изделие.
- Запрещается превышать допустимую нагрузку и размеры.
- Запрещается применять изделие не по назначению.
- Устройство требуется использовать только в помещении.
- Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.
- Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.
- В случае повреждения изделия снять нагрузку на него и больше не использовать.
- В случае обнаружения неисправности устройства, а также для предъявления претензий к качеству оборудования, обращаться по месту приобретения устройства.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун,
Тортола, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион», Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт:
www.sunwind.ru.com

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 5 лет

Не требует особых условий хранения и транспортировки.