

SUNWIND

СМАРТ-БРАСЛЕТ SB20

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ И ЗАРЯДКА БРАСЛЕТА Чтобы начать использовать браслет, необходимо нажать функциональную кнопку (1) и дождаться включения браслета. Перед использованием полностью зарядите браслет. Для этого аккуратно извлеките капсулу браслета из ремешка, слегка отогнув его нижнюю часть и подключите USB-разъем браслета в USB-порт стационарного компьютера, ноутбука или в USB-порт зарядного устройства вашего смартфона. При правильном подключении, браслет отобразит на экране процесс начала зарядки и уведомит вибрацией.



Управление устройством

Короткое нажатие функциональной кнопки – переключить пункт меню.

Длительное нажатие функциональной кнопки – активировать пункт меню.

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Для полноценного использования всех функций браслета, отсканируйте QR код, указанный ниже, и установите приложение FitPro.



ВНИМАНИЕ!

- Для включения экрана устройства поднятием руки, необходимо включить данную функцию в приложении FitPro в Настройках – Экран – Настройка включения экрана.
- Обратите внимание, данный браслет может отображать входящие уведомления от приложений (SMS, мессенджеры) размером не более 48 символов. Для полного прочтения уведомления его необходимо открыть на вашем смартфоне.

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор продукции **SUNWIND!**

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем. Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Экран: TFT | 0.96" | 80 x 160
- Процессор: T1SR8232
- Батарея: Li-Ion | 90 mAh
- Поддержка Bluetooth 4.0
- Время работы: до 5-и дней*
- Влаго- и пылезащита: IP65
- Датчик сердечного ритма
- Шагомер
- Другие функции**: фитнес-трекер, тонометр***, измерение уровня кислорода в крови***, мониторинг сна, счетчик калорий, управление музыкой, прогноз погоды, мониторинг физической активности, уведомление о сообщениях, управление камерой, поиск браслета, поиск телефона
- Совместимость: Android 8.0, iOS 12 и более поздние версии
- Размер устройства: 245 x 21 x 14 мм
- Вес: 23 г | 52 г (комплект)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Smart-браслет SB20
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

*зависит от режима использования

** Некоторые функции доступны только в приложении

***Измерения носят статистический характер: не используйте для ответственных измерений

2

ФУНКЦИИ БРАСЛЕТА

1. Сообщения — данный пункт меню содержит информацию о входящих уведомлениях.



2. Статус — содержит общую статистику пройденных за день шагов, километров и сожженных калорий. Для входа в меню длительно удерживайте функциональную кнопку.



3. Пульс / Давление (Тонетр) / Кислород в крови — длительным нажатием функциональной кнопки (3-5 сек.) активируете режим. Данные измерения отобразятся на экране.

**Измерения носят статистический характер. Не используйте для ответственных измерений.*



4. Спорт — для входа в меню длительно удерживайте функциональную кнопку. Данное меню содержит три режима тренировки: ходьба, прыжки, пресс. Для запуска режима тренировки длительно удерживайте функциональную кнопку на выбранном пункте меню.



4

3

5. Сон — вкл/выкл режима сна. Настройка режима выполняется на телефоне в приложении FitPro.



6. Погода — данный пункт отображает погоду согласно вашей текущей геопозиции. Если на экране погоды отображается температура 00 градусов, то необходимо зайти в приложение FitPro и на главном экране сделать свайп вниз, для принудительной синхронизации смартфона с Вашими часами.



7. Музыка — удаленное управление плеером на телефоне. Доступные функции: переключение треков вперед/назад, перемотка трека, пауза/воспроизведение.



8. Опции — данный пункт содержит несколько подпунктов: Камера, Поиск телефона, Темы, Сброс, QR-код, Информация о прошивке и выключение.



Камера – удаленное управление камерой телефона.

Поиск телефона – для удаленного поиска телефона длительно удерживайте функциональную кнопку

Темы – устройство имеет три циферблата, которые вы можете изменить, выбрав данный пункт длительным нажатием функциональной кнопки.

Сброс – стирает все внутренние данные браслета и восстанавливает заводские настройки.

QR-код – код на приложение FitPro

Инфо – содержит информацию о MAC-адресе устройства. Данный адрес отображается при поиске вашего устройства в приложении FitPro и однозначно идентифицирует его. Для **выключения** устройства зажмите функциональную кнопку, находясь в пункте меню **Инфо**.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте устройство в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные изделия:
- во время полета в самолете;

- вблизи высокоточных электронных приборов, магнитных носителей информации и электронного медицинского оборудования (кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и др.).

ВАЖНО!

Назначение

Устройство определяет количество шагов за весь день, пройденное расстояние, количество сожженных калорий, а также напоминает о звонках и СМС сообщениях.

Правила и условия монтажа

Накиньте ремешок на запястье, затяните ремешок, вставьте язычок в нужное регулировочное отверстие и зафиксируйте замок браслета, чтобы закрыть его.

Внимание! Не сжимайте ремешок слишком сильно. Это может повредить устройство.

Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

Условия транспортировки

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Условия реализации

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Условия утилизации

Для утилизации изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год*

**в соответствии с гарантийными условиями*

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Nippon Klic Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Импортер и организация уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.sunwind.ru.com

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.