

СМАРТ-БРАСЛЕТ SB25

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Смарт-браслет SB25
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

*Зависит от режима использования

**Некоторые функции доступны только в приложении

***Измерения носят статистический характер:
не используйте для ответственных измерений

ВКЛЮЧЕНИЕ И ЗАРЯДКА БРАСЛЕТА

Чтобы начать использовать браслет, необходимо нажать функциональную кнопку (1) и дождаться включения браслета. Перед использованием полностью зарядите браслет. Для этого аккуратно отсоедините верхнюю часть ремешка и подключите USB-разъем браслета или часов в USB-порт стационарного компьютера, ноутбука или в USB-порт зарядного устройства вашего смартфона. При правильном подключении, браслет отобразит на экране процесс начала зарядки и уведомит вибрацией.



УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Короткое нажатие функциональной кнопки – переключить пункт меню. Длительное нажатие функциональной кнопки – активировать пункт меню.

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА



Для полноценного использования всех функций браслета, отсканируйте QR код, указанный ниже, и установите приложение FitPro.

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор продукции SUNWIND! Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления. Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем. Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Экран: TFT | 0.96" | 80 x 160
- Процессор: H56620C
- Батарея: Li-Ion | 90 mAh
- Поддержка Bluetooth 4.0
- Время работы: до 5-и дней*
- Влаго- и пылезащита: IP65
- Датчик сердечного ритма
- Шагомер
- Другие функции**: фитнес-трекер, тонометр***, счетчик калорий, измерение уровня кислорода в крови***, мониторинг физической активности, уведомление о сообщениях, поиск браслета, управление камерой, мониторинг сна, поиск телефона
- Совместимость: Android 8.0, iOS 12 и более поздние версии
- Размер устройства: 240 x 20 x 12 мм
- Вес: 24 г | 53 г (комплект)

ВНИМАНИЕ!

• Для включения экрана устройства поднятием руки, необходимо включить данную функцию в приложении FitPro в Настройки – Экран – Настройка включения экрана.

• Обратите внимание, данный браслет может отображать входящие уведомления от приложений (SMS, мессенджеры) размером не более 48 символов. Для полного прочтения уведомления его необходимо открыть на вашем смартфоне.

ФУНКЦИИ БРАСЛЕТА



- 1. Сообщения** – данный пункт меню содержит информацию о входящих уведомлениях.



- 2. Шагомер** – для входа в меню длительно удерживайте функциональную кнопку.




- 3. Пульс / Давление (Тонометр)/ Кислород в крови** – длительным нажатием функциональной кнопки (3-5 сек.) активируйте режим. Данные измерения отобразятся на экране.

4. Спорт - для входа в меню длительно удерживайте функциональную кнопку.
Данное меню содержит три режима тренировки: бег, прыжки, пресс
Для запуска режима тренировки длительно удерживайте функциональную кнопку на выбранном пункте меню.



5. Погода - данный пункт отображает погоду согласно вашей текущей геопозиции. Если на экране погоды отображается температура 00 градусов, то необходимо зайти в приложение FitPro и на главном экране сделать свайп вниз, для принудительной синхронизации смартфона с Вашими часами.



6. Музыка - удаленное управление плеером на телефоне. Доступные функции: переключение треков вперед/назад, перемотка трека, пауза/воспроизведение.



7. Опции - данное меню содержит шесть дополнительных пунктов: камера, поиск, темы, сброс, QR-код, выключение
7.1 Камера – включение/выключение камеры смартфона для съемки поворотом

запястья (приложение FitPro должно быть запущено на Вашем смартфоне)

7.2 Поиск – при активации функции, Ваш смартфон издает сигнал для его обнаружения (для правильной работы функции беззвучный режим должен быть отключен)

7.3 Темы – устройство имеет два циферблата, которые вы можете изменить, выбрав данный пункт длительным нажатием функциональной кнопки

7.4 Сброс – восстановление заводских настроек устройства. Все данные о тренировках будут удалены.

7.5 QR-код – для установки приложения FitPro отсканируйте данный QR-код

7.6 Инфо/Выключение – содержит информацию о MAC-адресе Вашего устройства. Данный адрес отображается при поиске вашего устройства в приложении FitPro и однозначно идентифицирует его. Для выключения браслета нажать функциональную клавишу до появления сообщения «Выключение» и дождаться выключения устройства.



ВНИМАНИЕ!

Не используйте устройство в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные изделия:

- во время полета в самолете;
- вблизи высокочастотных электронных приборов, магнитных носителей информации и электронного медицинского оборудования (кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и др.).

ВАЖНО! Назначение

Устройство определяет количество шагов за весь день, пройденное расстояние, количество сожженных калорий, а также напоминает о звонках и СМС сообщениях.

Правила и условия монтажа

Накиньте ремешок на запястье, затяните ремешок, вставьте язычок в нужное регулировочное отверстие и зафиксируйте замок браслета, чтобы закрыть его.

Внимание! Не сгибайте ремешок слишком сильно. Это может повредить устройство.

Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

Условия транспортировки

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Условия реализации

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Условия утилизации

Для утилизации изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год*

*в соответствии с гарантийными условиями

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Импортёр и организация уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «Мерлион»

Московская обл., г. Красногорск,
б-р Строителей, д. 4

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: **www.sunwind.ru.com**

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.



V1.2022