

SUNWIND

ИГРОВОЙ НАБОР Клавиатура и мышь SW-S700G



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас за покупку устройства SUNWIND!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАВИАТУРА:

Тип подключения: проводной
Количество клавиш: 110
Ресурс кнопок: до 10 000 000 нажатий
Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
19 одновременных нажатий с функцией Anti-Ghosting
3 режима скорости подсветки
4 режима яркости подсветки
Подсветка: многоцветная пульсирующая
Потребление: 5 В = 100 мА
Интерфейс подключения: USB-кабель
Длина кабеля: 1.5 м
Размер: 468 x 192 x 35 мм
Вес (без учета кабеля): 750 г

МЫШЬ:

Тип подключения: проводной
Количество кнопок: 7
Кнопка изменения режима подсветки (на нижней панели возле сенсора)
Ресурс нажатий: до 5 000 000
Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
Оптический сенсор высокого разрешения: 1200/1600/2400/3400 dpi
Подсветка: многоцветная пульсирующая
Потребление: 5 В = 90 мА
Интерфейс подключения: USB-кабель
Длина USB-кабеля: 1.5 м
Размер: 127 x 71 x 40 мм
Вес (без учета кабеля): 120 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Игровая компьютерная клавиатура
Игровая компьютерная мышь
Руководство пользователя

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Совместимость с ОС Windows / Mac OS
Свободный USB-порт (2 шт.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМБИНАЦИИ КЛАВИШ

FN + F1 – Медиаплеер
FN + F2 – Уменьшить громкость
FN + F3 – Увеличить громкость
FN + F4 – Беззвучный режим
FN + F5 – Остановка воспроизведения
FN + F6 – Предыдущий трек
FN + F7 – Воспроизведение/Пауза
FN + F8 – Следующий трек
FN + F9 – Открыть «Почтовый ящик»
FN + F10 – Открыть новое окно браузера
FN + F11 – Блокировка клавиатуры
FN + F12 – Калькулятор
FN + ☀ – Изменение режима подсветки
FN + + – Увеличение скорости пульсации подсветки
FN + — – Уменьшение скорости пульсации подсветки
FN + Page Up – Увеличение яркости подсветки
FN + Page Down – Уменьшение яркости подсветки
FN+W – Назначение клавишам WASD функции курсоров
FN+WIN – Блокировка клавиши WIN

 – Включение/выключение подсветки

 – Мой компьютер

 – Калькулятор

 – Открытие «Почтового ящика»

 – Воспроизведение/Пауза

 – Увеличить громкость

 – Уменьшить громкость

НАЗНАЧЕНИЕ

Данный комплект устройств предназначен для ввода информации, управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройства из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-кабель каждого устройства в свободный USB-порт ПК.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85%, избегая попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Не требует специальных условий для утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте SUNWIND:

www.sunwind.com.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте SUNWIND:

www.sunwind.com.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова

Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.sunwind.com.ru

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

V3.2022

