

SUNWIND

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР С ФУНКЦИЕЙ
РАДАР-ДЕТЕКТОРА SD-731



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор продукции SUNWIND!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Избегайте падения устройства и механического воздействия на него.
- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Избегайте контакта с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не храните и не используйте карту памяти вблизи сильных магнитных полей, во избежание потери данных с карты памяти.
- Не используйте химические или моющие средства для чистки изделия.
- Устанавливайте устройство надлежащим образом, т.е там, где он не будет:
 - Загораживать обзор дороги;
 - Находиться в зонах срабатывания подушки безопасности и обдува горячим воздухом от климатической системы автомобиля.
- При использовании устройства или в процессе форматирования не отключайте питание устройства, не вставляйте и не вынимайте SD-карту. В противном случае SD-карта может быть повреждена или могут возникнуть ошибки в работе устройства.
- SD-карту данного продукта нельзя использовать для хранения других файлов. Пожалуйста, отформатируйте SD-карту в устройстве, перед тем как использовать продукт, и сделайте резервную копию видеозаписей и изображений.
- Не вставляйте и не вынимайте кабель влажными руками во избежание поражения электрическим током.
- Запрещается использовать изделие при температуре воздуха больше 60 °C или ниже 10 °C, а также в условиях повышенной влажности. Не включайте устройство сразу после резкой смены температуры окружающей среды – конденсат влаги может замкнуть элементы электроники.

- Используйте зарядное устройство и принадлежности, которые подходят к этому устройству.
- Несоблюдение всех или части списка перечисленных выше правил может привести к причинению вреда пользователю, полному или частичному нарушению потребительских качеств устройства, его работоспособности и отказу в бесплатном техническом обслуживании, во время гарантийного срока.
- GPS-антенна не должна быть ничем закрыта для обеспечения связи со спутниками (не должна быть закрыта металлическими частями автомобиля). В случае комплектации автомобиля атермальным (с инфракрасным фильтром) лобовым стеклом может наблюдаться задержка в поиске GPS сигнала и погрешность в определении текущей скорости и других GPS-параметров, а также снижает чувствительность при приеме радарных сигналов. Это важный момент, который необходимо учитывать при эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экран: 2.31" | IPS | 320 x 240 пикс

Процессор: Mstar8336

Сенсор: GC2053 | 2 Мпикс

Объектив: Широкоугольный, обзор до 140°

Видео формат: MOV/H.264

Поддерживаемое разрешение видео: 1080FHD
(1920 x 1080; 30 к/с)

Встроенный G-сенсор

Карта памяти: MicroSD (поддержка до 128 ГБ)

Микрофон/Динамик: Встроенный

Работа во всех диапазонах:

X, K, STRELKA, Laser

GPS база радаров от speedcam.online

Обнаружение всех типов современных радарных комплексов, а также лазерных сигналов

Детектирование Стрелки за 1000 м

Определение маломощных радаров с контролем средней скорости

Режимы: Город | Трасса | Смарт

Голосовое оповещение

Языки: Русский/Английский

Совместимость с ОС: Windows и Mac OS

Размер устройства: 92 x 63.3 x 35 мм


Вес устройства: 91 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Видеорегистратор с функцией радар-детектора SD-731
- Крепление на лобовое стекло автомобиля
- Зарядное устройство
- Кард-ридер
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

СХЕМА УСТРОЙСТВА

1. Контакты питания
2. Объектив
3. Детектор лазерного (ИК) излучения
4. Индикатор работы
5. Кнопка POWER (Вкл/Выкл)
6. Кнопка OK
7. Динамик и микрофон
8. Кнопка МЕНЮ
9. Кнопка ВВЕРХ
10. Кнопка ВНИЗ
11. Слот для установки SD-карты
12. Экран



ФУНКЦИИ КНОПОК

Кнопка	Функция	Описание
	Включение и выключение прибора	1. В режиме видеозаписи короткое нажатие – блокировка текущего видеофайла от перезаписи или удаления, при активном индикаторе  – снятие блокировки с файла; 2. Длительное нажатие – включение или выключение устройства;
	Подтверждение/ Воспроизведение/ Пауза/Блокировка	1. Короткое нажатие – старт или остановка записи видео. 2. Короткое нажатие – подтверждение выбора пункта меню или настройки. 3. Во время воспроизведения кратковременно нажмите для воспроизведения / паузы видео.
	Меню	1. Во время записи кратковременно нажмите для входа в главное меню. Длительное нажатие – переход в режим просмотра записей на карте памяти. 2. Короткое нажатие в режиме просмотра – переход к записям при срабатывании датчика движения и защищенным записям, при удержании – удаление файла.
	Вверх/Громкость/ Яркость экрана	1. Короткое нажатие во время записи – изменение уровня громкости оповещений; при удержании – изменение яркости экрана. 2. Короткое нажатие в меню – предыдущий пункт/файл в меню настройки/режиме просмотра.
	Вниз/Громкость/ Переключение режимов/ Вкл/Откл звука	1. Короткое нажатие – переключение режимов: смарт, трасса, город; при удержании – включение/отключение записи звука. 2. Короткое нажатие в меню – следующий пункт/файл в меню настройки/режиме просмотра.

УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА




УСТАНОВКА

Перед использованием регистратора его необходимо установить на лобовое стекло автомобиля и подключить к регистратору адаптер питания.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

- выберите место на внутренней стороне лобового стекла автомобиля для установки регистратора. Оптимальным местом является участок лобового стекла за зеркалом заднего вида, ниже его крепления к стеклу.
- протрите и по возможности обезжирьте участок стекла, на который будет крепиться держатель камеры.
- удалите защитный слой двустороннего скотча на поверхности пластикового держателя.
- прижмите держатель к очищенной поверхности стекла.
- проложите кабель адаптера питания под обшивкой салона и подведите его выходной конец к разъёму питания регистратора.
- адаптер питания подключите к прикуривателю автомобиля.
- подключите кабель адаптера питания к разъёму питания регистратора.

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЭКРАНА



1. Индикатор записи
2. Текущая продолжительность записи
3. Видео защищено от перезаписи или удаления
4. Датчик движения
5. Индикатор активных диапазонов
6. Запись со встроенного микрофона
7. Индикатор GPS-сигнала

8. Текущая скорость транспортного средства
9. Уровень громкости звуковых оповещений
10. Уровень яркости экрана
11. Индикатор активного режима радар-детектора

НАЧАЛО РАБОТЫ

Установите SD-карту в слот. Включите регистратор, подав напряжение в прикуриватель (положение ключа ACC/ON). При включении регистратор автоматически начнёт запись. Перед началом работы рекомендуется отформатировать SD-карту средствами регистратора. Для этого остановите запись, нажав кнопку . Войдите в системные настройки, нажав кнопку . Выберите пункт “Формат. SD-карту” и подтвердите выбор кнопкой . После окончания форматирования регистратор готов к работе.

В дальнейшем, при появлении напряжения в прикуривателе регистратор автоматически включится и, при установленной SD-карте, начнёт запись. При пропадании напряжения в прикуривателе регистратор остановит запись и автоматически выключится.

GPS-ОПОВЕЩЕНИЕ

Данная модель регистратора имеет обновляемую базу данных GPS-координат стационарных радаров, перекрёстков с контролем проезда на красный свет и других точек контроля скорости и движения транспортных средств. Скачать актуальную базу данных вы можете на сайте digma.ru на странице устройства.

ВАЖНО:

Для определения GPS-координат стационарных радаров, обязательно должна быть установлена связь с GPS спутниками. При установлении устойчивого сигнала со спутниками GPS, устройство сообщит об этом голосовым уведомлением, а также в верхней, правой части экрана появится индикатор с изображением спутника.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ


РЕЖИМ ВИДЕОЗАПИСИ

Основной режим устройства предназначен для видео фиксации дорожной обстановки.



РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

В данном режиме устройство позволяет просмотреть отснятые ранее видеофайлы. Видеофайлы имеют три типа – нормальные, записанные при срабатывании датчика движения и при срабатывании G-сенсора. Перемещение между закладками с типами файлов осуществляется коротким нажатием кнопки **MENU**. Длительным нажатием кнопки **MENU** можно удалить любой файл на SD-карте.



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕНЮ УСТРОЙСТВА

Для перехода в основное меню устройства, остановите запись и нажмите кнопку 

Пункт меню	Действие	Значение
Меню раздела «GPS-РАДАР/РАДАР-ДЕТЕКТОР»		
Режим	Установка режима радар-детектора. Режимы различаются настройками включенных по умолчанию диапазонов. В режиме «Смарт» устройство автоматически переключается между режимами в зависимости от скорости автомобиля.	Трасса, Город, Смарт
Голосовые оповещения	Отключение голосовых оповещений о точках контроля базы GPS и радар-детектора.	Включено/отключено
Автопригл. оповещений	Автоматическое приглушение звука оповещения	Включено/отключено
X-диапазон	Вкл. или Выкл.	Режим установленный по умолчанию – Трасса. Диапазоны сигналов радаров, определение которых включено по умолчанию: Смарт (Smart): La, K, CT Трасса (Highway): X/K/La/CT Город (City): K/LA/CT Если определение радаров в каком-либо
K-диапазон	Вкл. или Выкл.	
Лазер	Вкл. или Выкл.	

Пункт меню	Действие	Значение
Стрелка	Вкл. или Выкл.	диапазоне будет отключено, он не будет показан на дисплее прибора и не будет тревожного сообщения в случае, если обнаружится радар в этом диапазоне.
Лимит скорости	Значение скорости, после достижения которого включаются оповещения радар-детектора. По умолчанию – 60 км/час Выкл – оповещения о радарах срабатывают при любой скорости автомобиля	Выкл. или 40~120 км/ч
Порог превышения скорости (OSL)	По умолчанию – 10 км/ч. Если скоростной лимит на участке, контролируемом комплексом, составляет 60км/ч, при этом выбрано значение "OSL*=15 то это означает, что как только автомобиль попадает в радиус GPS-точки комплекса, фиксирующего скорость, детектор начинает сравнивать текущую (или среднюю в случае с Автодорией) скорость со значением лимит 60км/ч+15км/ч. В нашем случае 75км/ч. Если скорость становится 76км/ч и выше, то детектор предупреждает тревожным сообщением	0~20 км/ч
Максимальная скорость	По умолчанию – Выкл. Значение максимальной скорости, после превышения которого устройство уведомит голосовым уведомлением с красной подсветкой экрана о превышении скорости.	Выкл. или 60~150 км/ч


Пункт меню	Действие	Значение
Режим трасса автопереключение	Значение скорости, после достижения которого автоматически включится режим «Трасса»	Выключено, 40-120 км/ч
Муляж	Муляж радарного комплекса	Включено/отключено
Возможно засада	Засада (например, переносная тренога)	Включено/отключено
Полоса ОТ	Выделенная полоса	Включено/отключено
Калибровка скорости	Если вы обнаружили, что показания скорости устройства отличаются от показаний спидометра вашего автомобиля, то вы можете подобрать подходящий параметр и скорректировать скорость от GPS-модуля устройства	От 0-7%
База камер	Отключение оповещений о точках контроля из GPS-базы данных, загруженной в устройство	Включено/отключено
Версия базы данных	Текущая версия GPS-базы данных точек контроля	
Версия радара	Версия прошивки модуля радар-детектора	

Пункт меню	Действие	Значение
Меню раздела «ВИДЕОРЕГИСТРАТОР»		
Разрешение видео	Установка разрешения и частоты кадров видеозаписи	1920 x 1080; 30 к/с 1280 x 720; 30 н/с
HDR	Расширенный динамический диапазон – позволяет оптимизировать яркость и контрастность картинки при избыточной или недостаточной освещенности	Вкл/Выкл
Цикл. запись	Продолжительность отрезка видеозаписи	1/3/5 мин.
G-сенсор	Позволяет отслеживать ускорения, как положительные, так и отрицательные (резкое торможение или резкое ускорение), автоматически идентифицируя таким образом экстренные ситуации и помечая текущий видеофайл атрибутом Read Only (появляется значок замка),  исключая его из цикла перезаписи*. <i>* блокировка файлов от перезаписи, точно так же, как и включение и неправильная настройка чувствительности G-сенсора, могут привести к полному заполнению карты памяти, после чего видеорегиистратор не сможет продолжать видеозапись. В этом случае для продолжения нормальной работы устройства понадобится очистка или форматирование карты памяти</i>	Высокая Средняя Низкая Выкл.

Пункт меню	Действие	Значение
Автоотключение дисплея	Интервал автоматического отключения экрана после последнего нажатия любой кнопки.	Выкл. / 10 сек. / 30 сек. / 1 мин.
Автовыключение	Устройство автоматически выключится при любой ошибке в работе устройства или ошибке записи на карту памяти.	30 сек 1 мин
Датчик движения	Включение видеозаписи при движении объектов в кадре	Выкл. Вкл.
Форматирование карты памяти	Удаление всех сохраненных данных на карте памяти	
Штамп номера автомобиля	Ввод номера автомобиля для добавления на видеозапись.	A-Z, 0-9
Штамп скорости	Отключение добавления информации о скорости автомобиля на видеозапись или выбор значения скорости, после достижения которого, информация о скорости добавляться не будет.	Включено/отключено, 60-150 км/ч
Часовой пояс	Выбор часового пояса. Точные даты и время устанавливаются автоматически по GPS.	GMT-12 – GMT+12
Сброс настроек	Сброс всех настроек до исходных значений	Подтверждение/отмена
Версия прошивки	Версия/дата ПО (прошивки) устройства	


ОПОВЕЩЕНИЯ О POI ТОЧКАХ/РАДАРАХ

1. Ограничение скорости на данном участке
2. Тип камеры/радара (POI точка), к которой приближается автомобиль
3. Текущее расстояние до камеры/радара
4. Текущая скорость автомобиля
5. Диапазон радара и уровень сигнала, зафиксированный Вашим устройством (X/K/CT/La)




МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

При превышении максимальной скорости, установленной в пункте настроек «Максимальная скорость», а также при превышении скорости на данном участке устройство уведомит просьбой снизить скорость и красной индикацией на экране.



ПРЕВЫШЕНИЕ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ

1. Ограничение средней скорости на данном участке
2. Текущая скорость автомобиля
3. Текущая средняя скорость автомобиля
4. Расстояние до окончания участка измерения скорости



СПИСОК ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ GPS-БАЗОЙ ДАННЫХ ТИПОВ POI ТОЧЕК (КАМЕР/РАДАРОВ)

1. Стрелка
2. Контроль перекрестка
3. Контроль средней скорости
4. Радар
5. Пост ДПС
6. Контроль ПДД
7. Камера в спину
8. Муляж
9. Мобильная засада
10. Контроль обочины
11. Полоса общественного транспорта
12. Мобильный радар

ОБНОВЛЕНИЕ GPS БАЗ ДАННЫХ КАМЕР И РАДАРОВ УСТРОЙСТВА

1. Скачайте архив с обновлением базы данных с сайта digma.ru
2. Распакуйте архив в любой, удобный каталог.
3. Подключите microSD-карту при помощи комплектного кардридера к ПК или Mac.
4. Запустите Проводник (Windows) или Finder (Mac OS) и скопируйте из ранее распакованного архива файл `database.bin` в корневой каталог microSD-карты.
5. Подключите устройство в автомобиле к ЗУ предварительно вставив microSD-карту в слот. Подайте питание на ЗУ устройства повернув ключ зажигания в положение АСС. Регистратор включится автоматически и начнется процесс обновления. После окончания обновления устройство перезагрузится и издаст звуковой сигнал. Процесс обновления завершен. Проверьте дату обновления в меню Версия базы данных.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Проблема	Причина	Решение
Устройство не запускается	Зарядное устройство было подключено неправильно	Отключите и снова подключите
	Перегорел предохранитель внутри зарядного устройства	Замените предохранитель на новый
	В прикуривателе нет питания	Проверьте питание гнезда прикуривателя
Не удается обнаружить сигнал радара	Диапазон радаров отключен в меню	Войдите в меню, включите К/Х или др. диапазон
	Устройство установлено неправильно	Отрегулируйте положение устройства, лучше повесить под лобовым стеклом.

Назначение

Радар-детектор предназначен для заблаговременного предупреждения о радарных измерителях скорости, работающих во всех диапазонах, используемых в РФ и странах СНГ.

Правила и условия монтажа

Данное устройство не требует какого-либо монтажа.

Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

Условия транспортировки

Для транспортировки на дальнее расстояние используйте заводскую или иную упаковку, исключающую повреждение устройства в процессе транспортировки.

Условия реализации

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Условия утилизации

В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы, батареи и непригодные электронные продукты отдельно. Неправильная утилизация данного устройства может негативно повлиять на окружающую среду и здоровье людей. Для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации устройства. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке устройства обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов, магазин, где было приобретено устройство или в авторизованный сервисный центр.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год*

**в соответствии с гарантийными условиями*

SUNWIND

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун,
Тортола, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands
Made in China

ИМПОРТЕР И ОРГАНИЗАЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННАЯ НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:

ООО «Мерлион»

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

V1.2022

